
IC108 MIC.GEQ.BBFB AMP
IC104
MPX CONTROL
E. EA. AR. HK. MX
MY. SP. AUS
R-CH
SWITCH
Q110
MPX
R CH
SWITCH
Q107
FUNC A
SWITCH
Q108
FUNC B
μ COM
INTERFACE
BASS
BOOST
R CH
IC109 VOLUME
IN
OUT
CLK
DATA
STB
BBFB
IC107
SWITCH
Q173
MUTE
Q171
IC901
POWER
AMP
SWITCH
Q170
R-CH
IC801 PROTECT
OVER
LOAD
DET
RELAY
DRIVE
FF
DC
OFFSET
DET
AC
OFF